

V kombinácii s yoomi ohrievačom ohreje yoomi fľaška potravu pre bábätka na prirodzenú teplotu materského mlieka iba za 60 sekúnd. Nemusíte zapájať yoomi ohrievač do zástrčky a nepotrebuje žiadne batérie, aj napriek tomu bude ohrievač nabitý. Nabíjanie je jednoduché, môžete použiť buď mikrovlnnú rúru, nádobu s vriacou vodou alebo elektrický sterilizátor. Nabíjajte Váš yoomi ohrievač rovnakým spôsobom medzi každým použitím (až 150 krát). Ohrievač ostane nabitý pokým ho neaktivujete, čiže môžete nakŕmiť Vaše bábätko presne vtedy, keď to vyhovuje Vám oboom.

yoomi fľaška



yoomi veko



yoomi cumel' s ľahkým nasadením



yoomi objímka



yoomi fľaška

v kombinácii s Vaším yoomi ohrievačom – všetko, čo potrebujete pre kŕmenie bábätiek

yoomi ohrievač

saмоohrievacia baby fľaška



yoomi ohrievač



yoomi nabíjačka na ohrievač

Vaša yoomi nabíjačka nesterilizuje Váš ohrievač



použitie Vášho yoomi fľašky a cumle'

Ponorte každú časť Vašej yoomi fľašky do teplej a umydlovej vody a umyte s použitím kefky na cumel'.



použitie Vášho yoomi ohrievača

Budete potrebovať nabiť a sterilizovať Váš yoomi ohrievač medzi každým použitím. Ak je Váš ohrievač pevný a nepočujete hrkotanie, vtedy potrebujete dobiť Váš ohrievač.

Nabíjanie ohrievača je jednoduché, máte tri možnosti. Môžete ho nabiť?

- A v mikrovlnnej rúre – s použitím Vášho yoomi obalu
- B v hrnci – vo vriacej vode
- C v elektrickom parnom sterilizátore

B Použitie vo vriacej vode:

- môžeš nabiť a sterilizovať jeden alebo viac ohrievačov naraz
- zabezpečte ohrievač na boku a plno ponorte počas doby nabíjania
- nastavte časovač na 25 minút a zabezpečte, aby voda neustále vrela
- vyberte a ochlaďte pred použitím

C Použitie v elektrickom parnom sterilizátore:

Váš ohrievač môžete nabiť a sterilizovať súčasne v elektrickom parnom sterilizátore (bez jeho obalu) počas doby 25 minút s použitím 4-násobku vody, ktorú uvádza výrobca sterilizátora. Napr. výrobca uvádza, že je potrebné použiť 40 ml vody, vy použite 160 ml. Prosím preštudujte si pokyny výrobcu vášho parného sterilizátora.



Čas na kŕmenie?

Vyčistite a sterilizujte vašu fľašku. Nasadte objímku na cumel', musíte počúť jemné kliknutie keď je správne nasadená. Zdvihnite ohrievač pomocou objímky a cumľa, potom naskrutkujte všetko na fľašku.



Budete musieť umyvať a sterilizovať Vašu yoomi fľašku a cumel' pred každým použitím.

Sterilizujte každú časť Vašej yoomi fľašky. Postupujte podľa bežných krokov uvedených v manuále od výrobcu sterilizátora.

A v mikrovlnnej rúre (iba 750-1000 wattová mikrovlnná rúra) Používajte obal na ohrievač zakaždým v mikrovlnnej rúre s použitím metódy „ohrej-zatras“. Pamätajte, že obal je navrhnutý tak, aby ochránil Váš ohrievač!

1. umiestnite ohrievač smerom nadol do obalu
2. umiestnite veko na miesto
3. umiestnite do mikrovlnnej rúry na plný výkon Doba trvania 1 (použite tabuľku)
4. vyberte obal a zatrasťte silno po dobu 30 sekúnd – musíte počúť hrkotanie
5. umiestnite obal na ohrievač do mikrovlnnej rúry a zahrievajte Doba trvania 2 (podľa tabuľky) Repeat the shake (30 seconds)
6. opäť zatrasťte (30 sekúnd)
7. nechajte vychladnúť pred použitím



Nabíjanie vášho ohrievača v obale v mikrovlnnej rúre ohrievač nesterilizuje! Ohrievač môžete sterilizovať v elektrickom parnom sterilizátore alebo vo vriacej vode.

Návod pre mikrovlnnú rúru:

Watt	Dĺžka 1	Dĺžka 2
750	1min 20sek	30sek
800	1min 10sek	30sek
850	1min 10sek	30sek
900	1min	30sek
950	1min	30sek
1000	50sek	30sek



Vychladnutie vášho ohrievača: yoomi ohrievače potrebujú trochu času, aby mohli byť použité, preto je potrebné ich nechať vychladnúť pred ďalším použitím (75 minút pri izbovej teplote, 20 minút v studenej vode). Ak stlačíte tlačítko na ohrievači príliš skoro, môžete zapríčiniť trvalé poškodenie vášho ohrievača.

farin tip

Ak chcem skontrolovať, či je už ohrievač nabitý, jemne stlačím jeho spodnú umelohmotnú časť. Spodná časť je flexibilná a „tekutá“ vo vnútri, môžete počúť hrkotanie, ako keby bola vo vnútri loptička. Žiadne hrkotanie? Naštudujte si ďalšie tipy pre nabíjanie na druhej strane.

farin tip

yoomi je perfektný pre využitie na odstriekané materské mlieko a pre vopred namiešané mliečne formuly. Neustále sledujeme smernice Oddelenia pre zdravie pri príprave mliečnych formúl.

farin tip

Spodná umelohmotná časť ohrievača bude flexibilná a tlačítko počas nabíjania vybledne – je to úplne normálne. Yoomi ohrievač je pripravený na použitie keď je tlačítko oranžové a vychladnutý ohrievač hrkoce keď s ním zatrasiete.

farin tip

Ja mám vždy uskladnený ohrievač spolu s fľaškou v chladničke s vrchnákom. Yoomi ohrievač ostane nabitý aj keď je uskladnený v chladničke.

Fľašku môžete použiť, ak je cumel' plný mlieka. Ohrievač vydrží takto po dobu približne 1 hodiny.

Čas na zohriatie jedla? Pevne stlačte oranžové tlačítko cez cumel' a o pár sekúnd neskôr sa ohrievač aktivuje a vy už nebudete počúť hrkotanie, keď ohrievačom zatrasiete. Počkajte 30 sekúnd.

Keď oranžové tlačítko začne blednúť, nasadte veko a otočte fľašku spodkom nahor. Takto začne mlieko pretekať cez ohrievač do cumľa. Nechajte fľašku takto otočenú po dobu ďalších 30 sekúnd.

Pozrite si yoomi mamu Jen, ako používa yoomi na www.yoomi.sk Napíšte nám vaše otázky na hello@yoomi.sk

O yoomi inšpirované mamou, vyvinuté otcom

Yoomi bol vyvinutý manželmi Farah a Jimom, mamou a otcom, ktorých skúsenosti s ohrievaním fľašiek (pobehovanie po kuchyni a rýchle zohrievanie vody do vodného kúpeľa) ich inšpirovalo k tomu, aby začali hľadať lepšie riešenie. Kombinácia Farinej inšpirácie a Jimových inžinierskych schopností spolu s radami expertov a s pomocou priateľov a rodiny spôsobila zrod yoomi, fľašky a ohrievača, ktorý ohreje mlieko iba za 60 sekúnd.

Všetky yoomi fľašky sú bez obsahu BPA a majú antikolíkový cumleľ, zabezpečujú komfortné kŕmenie buď len z fľašky alebo v kombinácii s kŕmením z fľašky a dojením z prsníka.

V kombinácii s ohrievačom yoomi ohreje potravu na prirodzenú teplotu materského mlieka len za 60 sekúnd. Alebo môžete použiť fľašku samostatne bez ohrievača.

Yoomi fľašky, cumleľ a ohrievače sú vzájomne zameniteľné a ľahko namontovateľné a použiteľné.

Dostupné tiež z yoomi

- nabíjacie obaly
- štartovacie baličky
- 5oz/140ml fľašky
- 8oz/240ml fľašky
- ohrievače
- cumleľ s pomalým, stredným a rýchlym prietokom

Viac informácií na www.yoomi.sk a pridajte sa k yoomi rodine, aby ste získali najnovšie informácie.

Budeme radi ak nám poskytnete vaše názory, pripomienky a otázky.

Kontaktujte nás na hello@yoomi.sk alebo volajte na 090x xxx xxx

yoomi a bezpečnosť babätiek

Najprv sme navrhli yoomi pre naše vlastné dieťa. Niail, náš mladší syn, bol yoomi hlavný tester, čiže bezpečnosť bola na prvom mieste nášho záujmu. Yoomi ohrievač pracuje na báze koncentrovanej netoxickéj slanej tekutiny. Zafarbili sme ju modrou farbou, čiže ak náhodou vytečie, zafarbí jedlo modrou farbou.

Taktiež sme pridali horkastú zložku Bitrex ako riešenie, aby vaše bábätko ihneď odmietlo fľašku ak ohrievač tečie. Viac informácií môžete nájsť na www.bitrex.com.

AK je váš ohrievač poškodený, prosím prestaňte okamžite s kŕmením a zahodte jedlo aj ohrievač. AK predpokladáte, že vaše dieťa prehltlo slanú tekutinu, prosím okamžite navštívte vášho lekára. AK sa dostanete do kontaktu so slanou tekutinou, prosím umyte si vaše ruky.

správna teplota

AK budete sledovať naše inštrukcie na použitie ohrievača, potom nikdy neprehrejete jedlo. Ohrievanie jedla použitím horúcej vody alebo mikrovlnnej rúry môže znegodnotiť živiny a môže obariť ústa vášho bábätka.

Navrhli sme yoomi tak, aby ohrial mlieko na prirodzenú teplotu materského mlieka medzi 32 -34 stupňov celzia. Materské mlieko je o niečo chladnejšie ako telesná teplota, preto yoomi jedlo môže vyzeráť trochu studene.

yoomi[®]
systém na kŕmenie bábätiek

10019/EN6

Tipy na nabitie ohrievača

použitie yoomi obalu na ohrievač
Niektoré mikrovlnné rúry môže potrebovať trochu tréningu. Mali by ste vedieť, že vaše prvé nabitie nemusí byť úspešné. Ak spodná umelohmotná čas vyzerá tuhá a nepočujete hrkotanie, znamená to, že váš ohrievač nie je plne nabitý.

Nacvičte si vašu mikrovlnnú rúru

- Nechajte ohrievač v studenej vode pokým úplne nevychladne.
- Vráťte ohrievač do obalu a reštartujte proces nabíjania podľa návodu na opačnej strane manuálu.

- Po druhom zatrasení, pridajte ďalšie ohriatie na dobu 10 sekúnd a potom znova potraсте.
- Vyberte ohrievač z obalu a ochladte po dobu 20 minút v studenej vode ako zvyčajne.

- Spodná umelohmotná časť je teraz mäkká na dotyk a môžete počuť hrkotanie.
- Nezabudnite na tretí krok pri každom nabití.

Nedávajte ohrievač do mikrovlnnej rúry bez jeho obalu.

- Ohrievač musí byť uskladnený pri izbovej teplote pred nabitím. Ak je ohrievač ešte pred použitím teplý, môžete prehriať svoj ohrievač a tým ho znegodnotiť.

- Obal na ohrievač má červený pásik – bude viditeľný iba ak je ohrievač prehriaty.

- Obal na ohrievač zamkne ohrievač, aby ochránil užívateľa pred otvorením pokým nie je ohrievač vychladnutý. Váš ohrievač bude treba vymeniť.

Použitie hrnce alebo parného sterilizátora

Pri nabíjaní ohrievača v hrnci s vriacou vodou nezabudnite položiť ohrievač na jeho bok a nastaviť časovač po dobu 25 minút. Časovač zabezpečí, aby ste neprevarili váš ohrievač!

Po vychladnutí bude základňa mäkká na dotyk a vy budete počuť hrkotanie. Ak nepočujete hrkotanie nabite váš ohrievač pomocou dlhšieho varenia, napr. po dobu 30 minút.

Máte viacero ohrievačov? Môžete ich variť spolu v hrnci po dobu 25 minút.

Yoomi môže byť nabité až 150 krát. Ak chcete vedieť, koľkokrát ešte môžete váš yoomi ohrievač použiť, zaznačte si každé použitie fajkou (✓) do okienka.

Dátum prvého použitia: / /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

starostlivosť o Vaše yoomi výrobky

Tu je zopár tipov ako udržať váš yoomi set v dobrej kondícii:

- Myslíme si, že kefka na cumleľ je tá správna vec pre yoomi cumleľ. Bude dobrá, ak nebudete yoomi cumleľ vyvracať vnútrajšok navonok, nakoľko takto môže dôjsť k jeho poškodeniu. Bezpečnosť a hygiena je veľmi dôležitá, preto odporúčame meniť cumleľ každé mesiace.

- Po nabití nechajte ohrievač vychladnúť (75 minút pri izbovej teplote alebo 20 minút v chladnej vode). Ak sa pokúsíte aktivovať ohrievač príliš skoro, potrava bude príliš horúca a vy môžete takto znegodnotiť váš ohrievač.

- Nevystavujte yoomi ohrievač priamemu slnku alebo extrémnym teplotám (pod 0 stupňov alebo nad 100 stupňov celzia), ponechajte ho na chladnejšom suchom mieste.

- Nabite váš ohrievač a nechajte ho nabitý do ďalšieho použitia.

- Nenabíjajte ohrievač v rýchlovarnej kanvici, držte ho v bezpečnej vzdialenosti od rozpúšťadiel a agresívnych chemikálií a nedávajte ho deťom ako hračku! Ohrievač smú používať iba dospelé osoby.

- Čas na nový ohrievač, ak:
 - ste dosiahli 150 použití
 - tlačítko viac nemení farbu keď ho stlačíte
 - zbadáte akúkoľvek známku

Možno ste si zakúpili váš ohrievač a chystáte sa ho použiť. Zaregistrujte si váš ohrievač online na www.yoomi.sk a získate nielen špeciálne ponuky ale taktiež vám pomôžeme s používaním vášho ohrievača.

Pozrite si www.yoomi.sk pre často kladené otázky.

Toto nie je hračka a smie byť použitá jedine pod dohľadom dospelaj osoby.



UPOZORNENIE!

Bezpečnosť a zdravie dieťaťa je najdôležitejšia vec, preto prosím venujte pozornosť tomuto textu.

- Pred použitím dôkladne vyčistite a sterilizujte všetky Yoomi časti.
- Vždy skontrolujte fľašku, ohrievač a cumleľ pred tým, než ich dáte vysterilizovať. Povytiahnite cumleľ do všetkých strán a vyhodte ho ak zbadáte známky poškodenia. Ak je poškodený ohrievač, vyhodte ho spolu s potravou.
- Ak ponecháte cumleľ na priamom slnku, dezinfikujete alebo sterilizujete príliš dlho, môžete poškodiť cumleľ.
- Nepoužívajte cumleľ na fľaške ako obvyčajný cumleľ. Príliš dlhé pitie tekutín z fľašky môže spôsobiť zubný kaz.
- Vždy skontrolujte teplotu pred kŕmením a nikdy nezohrievajte potravu v mikrovlnke. Môžete tým obariť ústa vášho dieťaťa.
- Ak pripravujete umelé dojčenské mlieko, vždy sledujte pokyny výrobcu a ak nespotrebuje mlieko do dvoch hodín, potravu vyhodte.
- Nechajte ohrievač vychladnúť (75 minút pri izbovej teplote, 20 minút v studenej vode). Ak sa pokúsíte aktivovať ohrievač skôr, môžete tým trvalo poškodiť váš ohrievač. Nezabudnite, že ohrievač môže byť horúci po nabití, preto ho nechajte vychladnúť pred tým, než ho chyťte do ruky.
- yoomi ohrievač nabíjajte iba v obale, v hrnci vo vriacej vode alebo v parnom sterilizátore. Nenabíjajte ohrievač bez jeho obalu v mikrovlnnej rúre!
- Keď budete nabíjať ohrievač vo vriacej vode alebo v parnom sterilizátore, vždy ho položte na bok. Taktiež ho položte na bok pri vychladnutí.
- Aktivujte ohrievač vždy vo fľaške.
- Môžete umývať yoomi výrobky v umývačke riadu. Farba potravy môže vyblednúť súčasti yoomi výrobkov.
- yoomi je len pre kŕmenie bábätiek.
- Používajte obal do mikrovlnky s 750-1000 wattmi podľa návodu.
- Zabezpečte, aby váš ohrievač bol vychladnutý pred tým, ako ho dáte nabíjať do mikrovlnnej rúry.
- Neprekračujte čas podľa návodu.
- Nenabíjajte ohrievač bez jeho obalu v mikrovlnnej rúre.
- Nespájajte časy nabíjania v mikrovlnnej rúre.
- Nabíjajte vždy iba jeden ohrievač v mikrovlnnej rúre.
- Vypláchnite v studenej vode a vysušte obal na ohrievač medzi dvoma použitiami.
- Ak je počas nabíjania viditeľné tlačítko (2 mm alebo viac), ohrievač môže byť prehriaty.
- Ak uvidíte modrú farbu, neotvárajte obal pokým nie je úplne vychladnutý. Modrá tekutina nie je toxická, ale môže byť horúca.
- Ak sa ohrievač nenabije správne, prosím preštudujte si ďalšie tipy na druhej strane.